

## Kabel-Receiver > Manueller Sendersuchlauf



- 1 Bitte führen Sie im Menü folgende Schritte durch:
  - Wählen Sie im Service-Menü die Funktion Suchlauf
  - Wählen Sie die Funktion Erweiterter Suchlauf
  - Wählen Sie die Funktion Manueller Suchlauf
- 2 Dort bitte die nachstehenden Einstellungen vornehmen:
  - Startfrequenz: 00114,0 MHz
  - Endfrequenz: 00722,0 MHz
  - Nächstes Feld: 8 MHz
  - Symbolrate: 6900 kS/s
  - Modulation: mit Pfeiltasten einstellen: 256 QAM
- 3 → Suchlauf starten