

Anleitung zur Routereinrichtung (FRITZ!Box 6490)

Anschließen Ihres Gerätes:

Schließen Sie Ihren Router mit dem beiliegenden Modem-Anschluss-Kabel an den Data Port der Kabeldose an und verbinden Sie das Gerät mit der Steckdose.



Einrichten der Telefonie

Schließen Sie Ihr Telefon seitlich an den „Tel1“ Port an, falls das Telefon einen Telefon-Anschluss-Stecker hat.

Auf der Rückseite kann das Telefon angeschlossen werden, wenn es einen RJ11-Stecker hat.

Aufbau mit Telefonie:



Verbinden mit dem WLAN:

Auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box befindet sich ein Aufkleber mit allen wichtigen Verbindungsinformationen. Ganz oben auf dem Aufkleber befindet sich der **Name** des WLAN-Netzwerkes (schwarz hinterlegt).

Das **Passwort** zum Verbinden mit Ihrem WLAN-Netzwerk ist der „WLAN Network Key (WPA2)“.



Sollten Sie noch Fragen zur Einrichtung haben, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer **0511 270 903 33** an uns. Unsere Techniker werden sich dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.